

PICOBELLO® MINI OPRAVNÝ SET
pro obklady a dlažby

Bílo - Šedá



picobello®
Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.

1 Příprava

Poškozené místo před opravou očistěte, vysušte a odmastěte. Odstraňte případné volné, vyčnívající části.

2 Tavení

Zapněte pájku dle návodu. Horkou tavnou špičkou naberte z tyčinky tmelu Kerami-Fill® malé množství odpovídajícího odstínu. Tavením můžete smíchat i více barevných tmelů.

3 Nanesení

Naneste natavený polotekutý tmel špičkou pájky do místa poškození, o něco více než je třeba. Po každém nanesení tmelu si očistěte špičku pájky bavlněným hadříkem. Pozor: Nebezpečí popálení.

4 Zarovnání

Po vychladnutí tmelu ho poté zarovnejte do roviny drážkami na boku pájky.

5 Barevné sladění

Pokud vyplněné místo úplně barevně neodpovídá okolí, můžete kdykoliv upravit odstín. Jednoduše tavením odstraníte část tmelu a přimícháte jeden nebo dva tmely Kerami-Fill® jiného odstínu.

6 Zarovnání

Po vyplnění opět zarovnejte tmel do roviny drážkami na boku špachtle. Na závěr jemně vyhladte tmel hranou mini-špachtle. Pozor: Nezpůsobte hranou špachtle rýhy v opravě.

7 Začistění

Vyplněné místo začistěte šedou brusnou tkaninou.

**Návod k tavné pájce:**

Pro provoz tavné pájky jsou určeny tři kusy tužkových baterií 1,5 V typu AA. Vložte baterie do pájky dle schématu zapojení. Před použitím sejměte ochranné víčko pájky a přepněte bílé bezpečnostní tlačítko do polohy odemčený „Unlock“. Zmáčkněte kulaté tlačítko cca. po dobu 10 – 15 sekund, čímž dojde k zahřátí tavné špičky. Pracujte v těchto časových intervalech, aby nedocházelo k přepalování a kouření tavného tmelu. Uvolněním tlačítka dojde k pomalému ochlazení tavné špičky a zmáčknutím tlačítka k opětovnému zahřátí špičky. Po ukončení práce nasadte na pájku ochranné víčko.

Bezpečnostní pokyny k tavné pájce:

Skladujte pájku pouze s nasazeným ochranným víčkem a s bílým bezpečnostním tlačítkem v poloze zamčený „Lock“. Při uvedení pájky do provozu se nedotýkejte tavné špičky, hrozí popálení! Pájka nesmí přijít do styku s vodou. Po použití pájky nechte vychladnout tavný hrot a až poté pájku uskladněte. Po použití pájky nezapomeňte vždy bílé bezpečnostní tlačítko umístit do polohy zamčený „Lock“.

Pokyny pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení:

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že tento produkt nesmí být vyhazován společně s ostatním domovním odpadem. Nevhodná likvidace může být škodlivá. Vaší povinností je odpadní zařízení zlikvidovat jeho odevzdáním na patřičném sběrném místě, které slouží k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení bezprostředně při jeho vyhození pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že zařízení je recyklováno způsobem, který neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Chcete-li získat podrobnější informace o místech, kde můžete odpadní zařízení odevzdat k recyklaci, obraťte se na místní správu, službu likvidace domovního odpadu nebo obchod, ve kterém byl produkt zakoupen.